

FRAMES

Der er ikke forborrede huller i plader og FRAMES, da det giver større fleksibilitet. Når du har valgt placering af FRAMES, skal du bore huller i dem. Vi anbefaler:

- 2 huller for FRAMES under 600 mm bredde
- 3 huller for FRAMES over 600 mm bredde (1 i hver ende og 1 i midten).

Brug et 5 mm bor for at undgå, at træet flækker. Skru derefter en 5 mm skrue i hvert hul og op i pladen (nedefra, så skrueerne ikke er synlige). Sørg for, at skrueens længde passer til pladens tykkelse (f.eks. 30 mm op i en 40 mm plade). Det kan være en hjælp at vende opstillingen på hovedet, når du monterer.

OBS vedr. behandling:

For at opnå det bedste resultat anbefaler vi at du samler din FRAME inden du behandler den. Dette giver det bedste resultat ved træ-sømmene og får dem til at falde bedst i med træet.

Udover pakkens indhold, skal du bruge en hammer.

1



Pak indholdet ud og læg træ søm og sider m.m. hver for sig.

2



Start med pladerne med udfræsninger. Sæt en plade uden udfræsning ind i udfræsningen som vist på billedet.

3



Slå nu træ sømmene i på begge retninger, så pladerne hænger sammen.

4



Monter den anden plade med udfræsning i modsatte ende af pladen uden fræsning. Kontrollér, at hullerne passer, og slå træ søm i for at samle hjørnerne.

5



Sæt nu den sidste plade på og slå søm i de resterende 2 hjørner.

6



FRAME'en er nu samlet, og kan vendes på 2 måder. Husk at kontrollere, at der er slået træ søm i alle hullerne.