

REOL UDEN SKILLERUM

Reoler i andre størrelser og uden skillerum samles på samme måde.

Udover pakkens indhold, skal du bruge en hammer.

OBS vedr. behandling:

For at opnå det bedste resultat anbefaler vi at du samler dit møbel inden du behandler det. Dette giver det bedste resultat ved træsømmene og får dem til at falde bedst i med træet.



1 Pak indholdet ud og læg træsøm og sider m.m. hver for sig.



2 Start med top- og bundpladerne med udfræsninger. Sæt en sideplade uden udfræsning i udfræsningen som vist. Kontrollér, at pladen vender korrekt, så hullerne passer.



3 Slå nu træsømmene i på begge retninger, så pladerne hænger sammen.



4 Monter den anden plade med udfræsning i modsatte ende af pladen uden udfræsning. Kontrollér, at hullerne passer, og slå træsøm i for at samle begge hjørner.



5 Sæt nu en sidste plade på og slå søm i de resterende 2 hjørner.



6 Reolen er nu samlet. Husk at kontrollere, at er er slået træsøm i alle hullerne.