

Montering af alu-skinner til glaslåger på reol

Benyt denne vejledning til at montere alu-skinner til glaslåger på din reol.



Sammen med alu-skinne følger skrue og tape. Tapen skal monteres i den nederste skinne til glaslågen, da glasset glider markant bedre, når tapen er monteret. Papiret på tapen fjernes, tapen strammes ud og lægges i rillen i alu-skinne.



Når tapen ligger i rillen, bruges glasset til at trykke tapen godt på plads. Det er vigtigt, at tapen ikke ligger ujævn, da det vil betyde, at glasset ikke vil glide optimalt. Kør glasset frem og tilbage indtil tapen sidder helt fast.



Når tapen er monteret tilfredsstillende, skæres de overskydende ender af i begge ender på skinne.



Herefter monteres de to skinner på reolen med de vedlagte skrue. Skinne med tape monteres nederst, så glasset hviler på tapen. Skinnerne skal monteres, så skinnerne er plan med reolens yderkanter.



Du er nu klar til at køre glasset på plads i alu-skinne.

MIFApladen

Til alle os der elsker træ