

# Samlevejledning til reol uden skillerum

Benyt denne samlevejledning til at samle en reol uden skillerum. Den reol der er brugt i denne beskrivelse er som eksempel. Reoler samles på samme måde i andre størrelser og uden skillerum.



Pak indholdet ud og læg træ søm og sider m.m. hver for sig. Du skal udover pakkens indhold bruge en hammer til at samle kassen med.



Start med pladerne med udfræsninger (top og bund). Sæt en plade uden udfræsning (sider) ind i udfræsningen som vist på billedet. Kontrollér at pladen vender rigtigt, så hullene passer med top/bund.



Slå nu træ sømmene i på begge retninger, så pladerne hænger sammen.



Monter nu den anden plade med udfræsning i en anden ende af pladen uden udfræsning. Kontrollér igen at hullene passer med den anden plade. Slå træ søm i alle huller, så begge hjørner nu er samlede.



Sæt nu den sidste plade på og slå søm i de resterende 2 hjørner.



Reolen er nu samlet. Husk at kontrollere, at der er slået træ søm i alle hulle.

## **OBS vedr. behandling:**

For at opnå det bedste resultat anbefaler vi at du samler dit møbel inden du behandler det. Dette giver det bedste resultat ved træ sømmene og får dem til at falde bedst i med træet.

# MIFApladen

Til alle os der elsker træ